SAFETY SYSTEM®
YOUR PROTECTOR

FICHE TECHNIQUE

Sir Safety System S.p.A. Single-member company
Wholly-owned subsidiary of Sir Holding Srl
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

VAT Nr. IT 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

export@sirsafety.com
www.sirsafety.com

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015

Nome: VESTE COURTE SYMBOL VERT	**Code: MC1125R7**	**MC11 VąTEMENTS S£RIE SYMBOL**

Description

Veste de travail courte r®alis®e en coton Massaua 2/1 sanforis®, poids 240 g/mĮ. Fermeture ¨ cinq boutons sous patte, poches de poitrine avec rabat et boutons, poignets ferm®s par un bouton, triple couture de renfort sur les ®paules.
Coutures et points dôarr°t de couleur contrastante.

- Le coton offre confort, souplesse, respirabilit®.

- La structure robuste du tissu et l'attention particuli¯re accord®e aux finitions, comme les barrettes de renfort et les double coutures rabattues, garantissent aux v°tements une dur®e prolong®e.

Convient pour prot®ger l'op®rateur de tous ces risques d®rivants de la salet®et des actions nuisibles mineurs.

Le v°tement a ®t®con-u pour se conformer aux exigences du R¯glement (UE) 2016/425 et modifications ult®rieures.

Il est possible d'appliquer des diff®rents types de bandes r®tro-r®fl®chissantes sur les v°tements: bande prismatique jaune, prismatique orange, prismatique gris, classique gris.

Tissu ext®rieur principal certifi®OEKO-TEXÈ Standard 100

Cat®gorie	Couleurs	Tailles disponibles
I	VERT	44 - 62

Quantit®/Condt.	Normative de r®f®rence	Avertissements
20	EN ISO 13688	Secteur agraire, Secteur Forestier, Jardinage, B©timent et Construction, Industrie m®canique. Conservez dans un endroit frais etsec, loin des sources de chaleur et ¨ l'abri de la lumi¯re. Avant l'utilisation, inspecter pour assurer que le produit est en parfait ®tat, intacte et propre, autrement, proc®dez ¨ son substitution. Il est conseill®de suivre les instructions de lavage recommand®es.
Dext®rit®		Guide ¨ lôentretien