



**SAFETY SYSTEM®**  
YOUR PROTECTOR

Sir Safety System S.p.A. unipersonale  
Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l.  
Via dei Fornaciari, 9 - Santa Maria degli Angeli  
06081 Assisi - Perugia - Italy  
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

P.IVA e C.F. 03359340548  
Viale Europa 74  
20090 Cusago Milano  
Tel. 02.90394575  
Fax 02.90394441

[sir@sirsafety.com](mailto:sir@sirsafety.com)  
[www.sirsafety.com](http://www.sirsafety.com)



UNI EN ISO 9001:2015  
UNI EN ISO 14001:2015  
UNI EN ISO 45001:2018

## SCHEDA TECNICA

**Nome: BASIC FORESTIER SM901N  
+EP167+VM85M+H867**

**Codice: FB1134**

**FB11 SCHERMI**

### Descrizione

Protezione combinata di capo, viso e udito composto da: elmetto in polipropilene con bardatura interna in polietilene a quattro punti di sostegno e taglia facilmente regolabile, adattatore da elmetto, schermo in rete metallica e cuffie antirumore SNR 24,5 Db.

SNR 24,5 dB.

Frequenza in Hz: H Attenuazione: 27.4

Frequenza in Hz: M Attenuazione: 22.2

Frequenza in Hz: L Attenuazione: 14

Freq.(Hz)/Attenuazione Med./Dev. standard/Valore APV:63/13.8/6.2/7.6;  
Freq.(Hz)/Attenuazione Med./Dev. standard/Valore APV:125/11.1/3.1/7.9;  
Freq.(Hz)/Attenuazione Med./Dev. standard/Valore APV:250/16.9/5.6/11.3;  
Freq.(Hz)/Attenuazione Med./Dev. standard/Valore APV:500/26.7/5.3/21.4;  
Freq.(Hz)/Attenuazione Med./Dev. standard/Valore APV:1000/32.2/5.1/27.1;  
Freq.(Hz)/Attenuazione Med./Dev. standard/Valore APV:2000/31/4/26.9;  
Freq.(Hz)/Attenuazione Med./Dev. standard/Valore APV:4000/31/4.6/26.4;  
Freq.(Hz)/Attenuazione Med./Dev. standard/Valore APV:8000/33.5/3.6/29.9.

Regolamento (UE) 2016/425 e successive modifiche.



Categoria

III

Colore

Öä ] [ } ää äe Á/æ |ä

A magazzino: U

Û ~ æ äe Á/æ } ^

12

Rispondenza alle Norme Europee

EN 1731

EN 397

EN 352-3

Avvertenze

Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e al riparo dalla luce.  
Prima di ogni utilizzo controllare che il dispositivo sia in perfette condizioni, qualora risultasse non integro, presentasse imperfezioni o danneggiamenti procedere alla sua sostituzione.

Pulire regolarmente con detergenti neutri e acqua. Non usare solventi.

Destrezza

Manutenzione