



**SAFETY SYSTEM®**  
YOUR PROTECTOR

Sir Safety System S.p.A. unipersonale  
Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l.  
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli  
06081 Assisi - Perugia - Italy  
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

P.IVA e C.F. 03359340548  
Viale Europa 74  
20090 Cusago Milano  
Tel. 02.90394575  
Fax 02.90394441

[sir@sirsafety.com](mailto:sir@sirsafety.com)  
[www.sirsafety.com](http://www.sirsafety.com)



UNI EN ISO 9001:2015  
UNI EN ISO 14001:2015

## SCHEDA TECNICA

<b>Nome: SOVRAOCCHIALE TERRA</b>	<b>Codice: FB1318</b>	<b>FB13 OCCHIALI LENTE CHIARA</b>
----------------------------------	-----------------------	-----------------------------------

### Descrizione

Sovraocchiale dotato di lente chiara e stanghette snodabili e allungabili. Con trattamento antiappannante. La parte ottica, realizzata in policarbonato antigraffio, con la parte laterale e superiore, offre una protezione integrale; peso g. 41.

Lente 2-1,2 1S (EN 170): protezione dai raggi ultravioletti con possibile alterazione dei colori. Passaggio della luce da 74,4% a 99,9%. Per uso continuativo. Lente resistente all'impatto di colpi (sfera di acciaio diam. 22Å { 8m/5,1 m/sec.). Latex free.

I sovraocchiali vengono utilizzati per la protezione degli occhiali da vista. La grande ampiezza e la robustezza della lente, li rendono adatti anche per lavorazioni o mansioni piuttosto pesanti.

Regolamento (UE) 2016/425 e successive modifiche.



Categoria <b>II</b>	Colore	U
------------------------	--------	---

<p>144</p>	<p>Rispondenza alle Norme Europee EN 166</p> <p>Valori:S</p>	<p>Avvertenze</p> <p>Protezione degli occhiali da vista. Lavorazioni pesanti.</p> <p>Il dispositivo va ispezionato frequentemente e sostituito in caso di parti consumate o danneggiate. Riporre al riparo dalla luce diretta del sole e lontano da abrasivi chimici.</p> <p>Le lenti devono essere pulite con un tessuto morbido e acqua saponata tiepida. comune disinfettante.</p> <p>Manutenzione</p>
Destrezza		