

FICHA TECNICA

Nombre: Casco VERTEX blanco	Código: FD2145	FD21 DISP. ANTICADIDAS DISPOSITIVOS ANTICADIDAS PETZL
------------------------------------	-----------------------	--

Descripción

Casco con arnés de tejido con seis puntos de fijación, se adapta a la forma de la cabeza para un máximo confort. El ajuste CENTERFIT mantiene el casco perfectamente centrado en la cabeza, gracias a dos ruletas de ajuste lateral. El clip del barboquejo DUAL permite al trabajador modificar la resistencia del barboquejo para adaptar el casco a diferentes ambientes: trabajo en altura y trabajo en el suelo. El casquete exterior cerrado protege contra los riesgos eléctricos, la proyección de metal fundido y las llamas.

El casco VERTEX es muy cómodo de llevar, gracias a su arnés de tejido con seis puntos de fijación y a los sistemas CENTERFIT y FLIP&FIT que aseguran que el casco se ajuste perfectamente a la cabeza. Con un barboquejo de resistencia ajustable, es adecuado para el trabajo en altura y el trabajo en el suelo. El casquete exterior cerrado protege contra los riesgos eléctricos, la proyección de metal fundido y las llamas. La óptima integración de una linterna frontal Petzl, una pantalla protectora, unos protectores contra el ruido y múltiples accesorios lo convierten en un casco totalmente modular que responde a las necesidades adicionales de los profesionales.

El producto ha sido diseñado y realizado para respetar el Reglamento (UE) 2016/425 y sus modificaciones posteriores.



Categoría III	Color	Tallas En stock: U
Cantidad Caja 1	Certificaciones EN 397 EN 12492 EN 50365	Precauciones Conservar en un lugar fresco y seco, alejado de fuentes de calor y protegido de la exposición directa a la luz. Antes de cada uso, controlar que el casco esté en perfectas condiciones, que no tenga grandes defectos sobre la superficie del casquete, como grietas, roturas, abrasiones profundas, alteraciones de color o abolladuras; si no está íntegro, se debe sustituir. Limpiar periódicamente todos los componentes con detergente o desinfectante neutro y agua tibia. Evitar el contacto directo con alcohol o solventes que puedan dañar el equipo.
Destreza		Instrucciones de lavado y cuidado