



SAFETY SYSTEM®
YOUR PROTECTOR

Sir Safety System S.p.A. unipersonale
Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l.
Via dei Fornaciari, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

P.IVA e C.F. 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

sir@sirsafety.com
www.sirsafety.com



UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI EN ISO 45001:2018

SCHEDA TECNICA

Nome: Guanto CELEBES	Codice: MA1124K1	MA11 GUANTI PROTEZIONE MECCANICA IN PELLE
-----------------------------	-------------------------	--------------------------------------------------

Descrizione

PALMO: Pelle fiore vitello.
DORSO: Pelle crosta.
MANICHETTA: Pelle crosta 20 cm.

I guanti in pelle fiore offrono un'ottima resistenza meccanica, elevata resistenza allo strappo, all'abrasione e alla perforazione. La morbidezza
al Regolamento (UE) 2016/425 e successive modifiche



Categoria II	Colore BIANCO	Öö [] } ää äe Á/æ ä A magazzino: 8 - 10
------------------------	-------------------------	----------------------------------------------

60 Destrezza 4	Rispondenza alle Norme Europee EN 388  Abrasione:2 Taglio:1 Strappo:4 Perforazione:2 Taglio ISO:X EN 407  Propagazione limitata della fiamma :4 Calore da Contatto:1 Calore Convettivo:2 Calore Radiante:X Piccoli spruzzi di metallo fuso :4 Grandi proiezioni di metallo fuso :X EN 12477 TIPO:A	Avvertenze Costruzioni, Edilizia, Logistica, Industria automobilistica, indotto Industria Metallurgica, Movimentazione in ambienti portuali eaeroportuali. Leggere attentamente le istruzioni prima dell'uso e consultare i livelli di protezione indicati. Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e al riparo dalla luce. Prima di ogni utilizzo effettuare un controllo visivo per accertare che il dispositivo sia in perfette condizioni, integro e pulito, qualora risultasse non integro provvedere alla sua sostituzione. Pulire con una spazzola a setole morbide e MAI con alcool, solventi, benzine, etc. Far asciugare all'aperto e MAI su fonte di calore diretta.
---------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Destrezza 4	Manutenzione
-----------------------	--------------