

Nombre: Bolsa sport	C¹ digo: MC4914H0	MC49 PRENDAS ACCESORIOS
----------------------------	-------------------------------------	--------------------------------

Descripci¹ n

Bolsa de deporte en poli^o ster, tiene la parte baja r^gida para los zapatos y la parte alta flexible para la ropa.
Dimensiones: 33 x 51 x 44 cm



Categor ^a	Color NARANJA	Tallas Por encargo: U En stock:
Cantidad Caja 5	Certificaciones	Precauciones Conservar en un lugar fresco y seco, alejado de fuentes de calor y protegido de la exposici ¹ n directa a la luz. Antes de cada uso, es necesario comprobar visualmente que el equipo est ^o en perfectas condiciones, intacto y limpio, y si no est ^o íntegro, se debe sustituir.
Destreza		Instrucciones de lavado y cuidado