SAFETY SYSTEM®
YOUR PROTECTOR

FICHA DE DADOS

Sir Safety System S.p.A. unipessoal
Suj. a dir. e coord. de SIR Holding s.r.l.
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

IVA e C· digo Fiscal
03359340548
Viale Europa 74
06081 Assis - Perugia - It§lia
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

export@sirsafety.com
www.sirsafety.com

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI EN ISO 45001:2018

Nome: Capacete v®rtice amarelo	**C· digo: FD2144**	**FD21 DISP. ANTI-QUEDA DISPOSITIVOS ANTI-QUEDA PETZL**

Descri- «o

Capacete em ABS, poliamida, policarbonato, poli®ster de alta resist° ncia e polietileno.

O capacete VERTEX garante um ajuste muito confort§vel gra- as ao seu arn° s de tecido com fecho de seis pontos e aos sistemas CENTERFIT e FLIP&FIT que garantem um excelente ajuste do capacete ¨ cabe- a.

A regula- «o CENTERFIT mant®m o capacete perfeitamente centrado na cabe- a, gra- as ¨ s duas patilhas de regula- «o lateral. O clipe da correia de queixo DUAL permite ao trabalhador alterar a for- a da tira de queixo para adaptar o capacete a diferentes ambientes: trabalho em altura e trabalho no solo.
O inv· lucro exterior fechado protege contra riscos el®tricos, proje- »es de metal fundido e chamas.

A integra- «o ideal de uma lanterna de cabe- a Petzl, uma viseira de prote- «o, protetores de ru²doe v§rios acess· rios fazem dele um capacete totalmente modular que responde ¨ s necessidades adicionais dos profissionais.

O produto foi concebido e fabricado em conformidade com o Regulamento (UE) 2016/425 e sucessivas modifica- »es.

Categoria	Cor	Tamanhos dispon²veis
III		Feito por encomenda: U Em stock:

Quantidade Cart«o	Conformidade com as normas europeias	Advert° ncias
1	EN 397 EN 12492 EN 50365	Conservar em local fresco e seco, afastado de fontes de calor e ao abrigo da luz. Antes de cada utiliza- «o, verificar se o capacete est§ em perfeitas condi- »es, se n«o apresenta defeitos significativos na superf²cie do casco, tais como fissuras, fendas, abras»esprofundas, descolora- »es ou amolgadelas; se n«o estiver intacto, substitu²-lo. Limpar regularmente todos os componentes com detergente neutro ou desinfetante e §gua morna. Evitar o contacto direto com §lcool ou solventes que possam danificar o aparelho.
Destreza		Manuten- «o