SAFETY SYSTEM®
YOUR PROTECTOR

SCHEDA TECNICA

Sir Safety System S.p.A. unipersonale
Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l.
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

P.IVA e C.F. 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

sir@sirsafety.com
www.sirsafety.com

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI EN ISO 45001:2018

Nome: Guanto ELECTRO classe 1	**Codice: MA1815E0**	**MA18 GUANTI PROTEZIONE SPECIALE**

Descrizione

LUNGHEZZA: 36 cm
SPESSORE: 1,5 mm
MATERIALE: Lattice naturale. Isolamento a 10.000V.

Il guanto di protezione per lavoro sotto tensione, classificato come Classe 1, offre un isolamento fino a 10.000V, garantendo una protezione affidabile durante le operazionielettriche. Testati a una tensione di prova di 10 kV per 3 minuti e una tensione di tenuta di 20 kV, adatti a lavori su impianti elettrici con tensione nominale fino a 7500V c.a. e 11250 c.c. Realizzato con materiali di alta qualit¨ , il guanto viene fornito in unacustodia sigillata di polietilene, assicurando che rimanga protetto e incondizioni ottimali fino al momento dell'uso. Il guanto ¯ resistente a olio, acido, azoto e basse temperature, rendendolo estremamente versatile e adatto a una vasta gamma di applicazioni industriali.

Il prodotto ¯ stato progettato e realizzato per essere conforme al Regolamento (UE) 2016/425 e successive modifiche.

Categoria	Colore	Disponibilit¨ Taglie
III	GIALLO	Su produzione: 8 - 11 A magazzino:

Quantit¨ Cartone	Rispondenza alle Norme Europee	Avvertenze
1	IEC 60903 Acido, Olio, Ozono:R Resistente a temperature molto basse:C	Protezione da contatto con parti sotto tensione. Leggere attentamente le istruzioni prima dell'uso e consultare i livelli di protezione indicati. Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e al riparo dalla luce. Prima di ogni utilizzoeffettuare un controllo visivo per accertare che il dispositivo sia in perfette condizioni, integro e pulito, qualora risultasse non integro provvedere alla sua sostituzione. Pulire con una spazzola a setole morbide e MAI con alcool, solventi, benzine, etc. Far asciugare allâaperto e MAI su fonte di calore diretta.
Destrezza		Manutenzione