SAFETY SYSTEM®
YOUR PROTECTOR

Technisches Datenblatt

Sir Safety System S.p.A. Single-member company
Wholly-owned subsidiary of Sir Holding Srl
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. +39.075.8043737 - Fax +39.075.8043747

VAT Nr. IT03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

export@sirsafety.com
www.sirsafety.com

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015

Name: GAS ALERT BW CLIP H2S	**Code: FG110002**	**FG11 ELEKTROAUSR¦ STUNG BW GASDETEKTOREN**

Beschreibung und Materialien

Das Einzelgasmessgerª t BW Clip H2S ist ideal f¿r den Einsatz in explosionsgefª hrdeten Bereichen. Funktioniert bis zu drei Jahre ohne Wartung: Das Gerª t einfach aktivieren, damit es kontinuierlich arbeitet, ohne Kalibrierung, Sensortausch oder Batteriewechsel bzw.Aufladen.

Eigenschaften:
- Wartungsfrei: kein Sensor- oder Batteriewechsel erforderlich
- Kompaktes und leichtes Design mit Ein-Tasten-Bedienung
- Entwickelt, um rauen Umgebungsbedingungen und extremen Temperaturen zu widerstehen
- Automatischer Selbstdiagnosetest von Batterie, Sensoren und elektronischen Komponenten
- Gut sichtbares Blinklicht mit gleichzeitigen Vibrations- und akustischen Alarmen
- Automatische Aufzeichnung der 35 letzten Gasereignisse und der Ergebnisse der Aufprallpr¿fung
- Wasserfest.
- Kompatibel mit MicroDock II.
- Einf¿hrung des automatischen IntelliDox-Systems, das schnellere Bump-Tests, eine Reduzierung des Gasverbrauchs und die Mº glichkeit der Anpassung an betriebliche Anforderungen ermº glicht.

Abmessungen: 4,1 x 5,0 x 8,7 cm
Gewicht: 92g
Luftfeuchtigkeit: 5% - 95% RH (nicht kondensierend)
Alarme Optisch, Vibration, akustisch (95 dB) - Niedrig, hoch
Test: Aktivierte Melder f¿hren automatisch alle 24 Stunden einen internen Diagnosetest durch.
Schutzart IP 66/67

Zertifizierungen: Klasse I, Div. 1, Gruppe A, B, C, D
Klasse I, Zone 0, Gruppe IIC; II 1G; Ex ia IIC T4
DEMKO 14 ATEX 1356; IECEx: Ex ia IIC T4 IECEx UL 14.0063

Kategorie	Farben	Grº Çen
		U

Menge pro Karton	Bezugsnorm	Wichtige Hinweise
1		An einem k¿hlen, trockenen Ort, fern von Wª rmequellen und vor Licht gesch¿tzt lagern. F¿hren Sie vor jedem Gebrauch eine Sichtpr¿fung durch, um sicherzustellen, dass die Vorrichtung in einwandfreiem Zustand, intakt und sauber ist, und ersetzen Sie es, sollte sich ein Defekt erweisen.
Fingerfertigkeit		Pflegehinweise