

Nome: demi-masque DRi GER X-PLORE 3300 L	Code: FA1637	FA16 PROT. VOIES RESPIR. DEMI-MASQUES DRi GER
--	--------------	---

Description

Demi-masque à double filtre avec système de fixation à bande en TPE (techno-polymère expansé), utilisable aussi avec des lunettes, ajustement parfaitement stable sur la tête, grâce à un système de rétention auto-centrant et réglable.
Modèle indiqué pour toutes les exigences.
Son système de suspension est constitué d'une tige en plastique souple avec une bande d'attache nasale dont les bords sont soigneusement arrondis et par une bride de fixation élastique à quatre tirants réglables en longueur, pour une adaptation optimale sur le visage.
La connexion des filtres s'effectue par un système innovant de fixation équipé de deux raccords latéraux à bandes faciles à mettre en place qui contribuent à une répartition uniforme du poids, pour un confort optimal sans pression et sans limitation du champ de vision.
Poids total: 95 g environ.
Taille: L

Le produit a été conçu pour se conformer aux exigences du Règlement (UE) 2016/425 et modifications ultérieures.



Catégorie III	Couleurs	Tailles disponibles En stock: U
Quantité / Cond.	Normative de référence EN 140	Avertissements Idéal pour la peinture avec des solvants, résine polyester, imprégnant bicomposant, à base d'isocyanate et polyuréthane; pour des opérations de ponçage/meulage sur stuc; nettoyage et assainissement avec de l'ammoniaque, solvants et huiles, dans les galeries; dans le domaine agricole, en présence de pesticides; pour les activités de démolition/découpage d'amiante et éternit; dans le traitement des métaux, pour les activités de chromage et galvanisation. Le masque peut être conservé pendant un maximum de six ans à compter de la date de fabrication. Conservez le produit sans le soumettre d'humidité, dans un endroit sec et à l'abri de la poussière. Nettoyer le demi-masque après chaque utilisation pour éviter une usure prématurée. Ne jamais utiliser de solvants tels que de l'acétone, de l'alcool, de benzène, le trichloroéthylène et similaires. Nettoyez toutes les parties du masque avec une pièce de tissu et de l'eau chaude contenant un détergent doux et bien rincer à l'eau courante. Suivre soigneusement les instructions d'utilisation.
Détails		Guide d'entretien