



**SAFETY SYSTEM®**  
YOUR PROTECTOR

Sir Safety System S.p.A. unipersonale  
Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l.  
Via dei Fornai, 9 - Santa Maria degli Angeli  
06081 Assisi - Perugia - Italy  
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

P.IVA e C.F. 03359340548  
Viale Europa 74  
20090 Cusago Milano  
Tel. 02.90394575  
Fax 02.90394441

[sir@sirsafety.com](mailto:sir@sirsafety.com)  
[www.sirsafety.com](http://www.sirsafety.com)

Azienda con Sistema di Gestione per la Qualità Certificato UNI EN ISO 9001:2015

**SCHEDA TECNICA**

<b>Nome: SCARPA NITRAL SALDATORE</b>	<b>Codice: MB2212Z9</b>	<b>MB22 CALZATURE SERIE NITRAL</b>
--------------------------------------	-------------------------	------------------------------------

**Descrizione**

Calzatura alta, ideale per la protezione da saldatura, con tomaia in pelle fiore stampata, chiusura con velcro. Dotata di puntale elamina in composito dallo spessore costante di 4 mm con scanalature orizzontali continue che favoriscono la flessione ed i movimenti del piede. Il plantare, in schiuma di poliuretano ad alta portanza, si adatta particolarmente a calzature pesanti. Spessore variabile: 4,5 mm nella zona anteriore e 9 mm nella zona tacco. Con pianta. Antistatico. La fodera è appositamente per permettere la ventilazione del piede riducendo l'effetto sudorazione.

**Caratteristiche principali:**

- Forma molto ampia, garantisce il confortevole alloggiamento per piedi di qualsiasi conformazione
- Il poliuretano a cellule larghe della suola garantisce un elevato effetto antishock
- Lo spunterbo protegge il pellame della parte anteriore dagli urti.

Regolamento (UE) 2016/425 e successive modifiche.



<b>Categoria</b> II	<b>Colore</b> NERO	<b>Taglie</b> 39 - 46
------------------------	-----------------------	--------------------------

<b>5</b>	<b>Rispondenza alle Norme Europee</b> EN ISO 20345 Valori: S3 HRO SRA	<b>Avvertenze</b> Industria meccanica leggera e pesante, Industria Metallurgica Fonderie, Chimica, Petrolifera, Saldatura, Cave.  Conservare le calzature pulite in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e al riparo dalla luce. Prima di ogni utilizzo controllare che le calzature siano in perfette condizioni, qualora risultassero non integre procedere alla loro sostituzione.  Le calzature devono essere pulite con spazzole a setole morbide e acqua. Non utilizzare sostanze chimiche che potrebbero danneggiare i materiali.
	<b>Destrezza</b>	<b>Manutenzione</b>